

RollerSlide - SystemRoMedic

Tabla de transferencia horizontal

8 modelos de RollerSlide y multitud de accesorios para cubrir todas las necesidades de transferencia horizontal.



RollerSlide consiste en una tabla de deslizamiento acolchada con una funda hecha de ULF (Ultra Low Friction), nuestro exclusivo material que se desliza alrededor de la tabla durante la transferencia. El material de deslizamiento reduce la fricción debajo del usuario, lo que facilita la transferencia y evita la elevación innecesaria por parte del cuidador. RollerSlide también asegura transferencias muy suaves para usuarios lesionados o muy sensibles al dolor.

Versiones Flexi, Light (Radio Transparente) y Extra-Ancha,

RollerSlide está disponible en varias versiones y tamaños. RollerSlide, flexi es una versión más ligera y flexible de RollerSlide. Y RollerSlide, light es la versión más ligera de RollerSlide, flexi. Las tres versiones de RollerSlide están disponibles en dos longitudes, una que cubre todo el cuerpo y otra que cubre el tronco. Las versiones más largas son plegables por el medio.



RollerSlide, flexi también está disponible en dos versiones más anchas adaptadas para los usuarios más grandes y que pesen hasta 300 kg.

Art.	Descripción	Medidas	Peso
9145	RollerSlide	175 x 50 cm, Plegable	4,1 kg
9155	RollerSlide	85 x 50 cm	2,2 kg
9148	RollerSlide, Flexi	175 x 50 cm, Plegable	3,9 kg
9158	RollerSlide, Flexi	85 x 50 cm	2 kg
9120	RollerSlide, Light (Radio transparente)	175 x 50 cm, Plegable	2 kg
9110	RollerSlide, Light (Radio transparente)	85x 50 cm,	1,1 kg
9170	RollerSlide, Light Extra Ancho (Radio transparente)	175 x 60 cm, Plegable	5,7 Kg
9175	RollerSlide, Light Extra Ancho (Radio transparente)	85 x 60 cm,	3,2 Kg

Fundas y fundas desechables (Control Infecciones)



Art.	Descripción	RollerSlide	Cantidad
9136	Funda Deslizante	para 9120, 9145 y 9148	
9156	Funda Deslizante	para 9110, 9155 y 9158	
9138	Funda Desechable	para 9120, 9145 y 9148,	2 x 50 pcs
9168	Funda Desechable	para 9110, 9155 y 9158,	2 x 115 pcs
1085	WallRack (dispositivo para colgar fundas desechables y transfers)		



Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre el roller (encima de la funda deslizante) antes de su uso con cada paciente, descartándose posteriormente, evitando así el contacto de la tabla con otros usuarios. Se suministran en rollos precortados.